


RISOLUZIONE PROBLEMI

- ABBI deve essere carico. Carica la batteria fino a quando la luce è solo verde.
- Se non senti nessun suono mentre muovi ABBI, valuta che non sia in modalità silenziosa.



- In caso di problemi con l'applicazione, puoi chiudere l'applicazione premendo il bottone centrale del telefono per alcuni secondi. In questo modo si accederà alla gestione attività del telefono e sarà possibile forzare la chiusura sfiorando l'applicazione ABBI2 sulla destra. Quindi si può lanciare di nuovo l'applicazione cliccando sull'icona e scuotendo ABBI.

MANUALE ISTRUZIONI ABBI

Versione 1.0.0 (14 settembre 2014)



KIT DI ABBI

Il kit ABBI compreso nella confezione contiene:

- Il braccialetto ABBI
- Uno smartphone LG D160
- Un caricabatteria con cavo USB necessario per ricaricare sia ABBI che lo smartphone.




ABBI

ABBI deve essere indossato almeno per un'ora al giorno, mentre il bambino gioca o in generale svolge un'attività. ABBI si attiva automaticamente con il movimento e si spegne automaticamente quando fermo. ABBI infatti non ha interruttore, ma fintanto che è carico, si attiva con il movimento.

Si consiglia di ricaricare ABBI ogni giorno utilizzando il caricabatteria fornito nel kit. Una luce led rossa ed una verde attiva indica che ABBI è in ricarica. La luce led rossa si spegne e rimane solo la luce verde attiva quando ABBI è completamente carico.

APPLICAZIONE ABBI PER SMARTPHONE



L'applicazione Android ABB12 permette di conoscere il livello della batteria, alzare od abbassare il volume o rendere ABBI silenzioso.

Per connettere ABBI alla applicazione per smartphone bisogna lanciare l'applicazione cliccando sull'icona ABB12 e scuotere il braccialetto ABBI. Un breve beep di ABBI indica che la connessione è stata stabilita.

Per chiudere l'applicazione basta premere il tasto centrale in fondo al telefono.

Nota: l'applicazione si fermerà automaticamente all'avvio dello screensaver del telefono.

Per accendere o spegnere lo smartphone, premere il bottone posto all'estremità destra del telefono.